

i-Bowl Slimme voerbak

| Handleiding |

Wat is i-Bowl?

De i-Bowl is een revolutionaire voerbak die precies registreert hoeveel voer uw hond of kat eet uit de i-Bowl. Als u de i-bowl combineert met de Fit-Light krijgt u een persoonlijk voedingsadvies voor uw hond of kat (vanaf het basis abonnement).

Let op: **Activeer uw i-Bowl op** <https://activeren.petalways.nl>

Functionaliteiten



Accuraat meten

Zeer gevoelige weegschaal met een maximum van 2 kilogram.



Inzichtelijk eetpatroon

In de app wordt precies bijgehouden wanneer en hoeveel uw hond of kat gegeten heeft.



Voedingsadvies


Krijg een voedingsadvies op maat voor uw hond of kat i.c.m. de Fit-Light (vanaf het basis abonnement)



Historisch archief

Toont grafisch historische data in de App.


Installatie instructies




Schroef het batterijklepje open en plaats de batterijen.




Schroef het batterijklepje weer goed dicht.



Download de PetAlways APP



Zorg dat bluetooth aanstaat op uw telefoon. Verbind de i-Bowl met de APP.



Zet de i-Bowl aan/uit door 3 seconden op de aan/uit knop te drukken.

Activeer uw i-Bowl op
<https://activeren.petalways.nl>

Product kenmerken

Batterij: 3AA batterijen (niet ingebrepen)

Standby tijd: Tot 6 maanden

Materiaal: ABS kunststof, bestand tegen temperaturen tot 100 °C

Waterproof: Handmatig reinigen (niet in de vaatwasser)

Weegschaal: 0 gram - 2000 gram

- ① i-Bowl ④ Schroevendraaier
- ② Aan/Uit ⑤ Batterijen
- ③ Batterijklep

i-Bowl Activeren!

Om gebruik te blijven maken van de i-Bowl dient u deze eerst te activeren.


U gaat hiervoor naar <https://activeren.petalways.nl>

Belangrijk:

Zonder activatie zal uw i-Bowl na enkele dagen stoppen met werken.

Als u problemen ondervindt bij het activeren en gebruiken van uw i-Bowl, neem dan contact met ons op via info@petalways.nl of bezoek onze website www.petalways.nl.

Handleiding



Inschakelen

Uitschakelen

Eenheid

Kalibreren

Standby

Scherm activeren

Weging

Aan/Uit knop 3 seconden ingedrukt houden

Aan/Uit knop 3 seconden ingedrukt houden

Aan/Uit knop kort indrukken

Aan/Uit knop dubbel indrukken (2x kort indrukken)

Automatisch na 10 seconden inactiviteit

Aan/Uit knop kort indrukken

Voer in voerbak leggen en 2 seconden wachten totdat gewicht constant getoond wordt

Gezond voeren

Via de PetAlways APP krijgt u hier persoonlijk voedingsadvies (vanaf het basisabonnement) afgestemd op basis kenmerken zoals:



Gewicht



Soort voer



Ras

Voor een compleet advies combineert u de i-Bowl met de Fit-Light van PetAlways. De Fit-Light is een slimme activiteiten tracker die speciaal ontworpen is voor uw huisdier.

In de doos



1x i-Bowl



1x schroevendraaier



1x handleiding